

Symptom	Fel	Lösning
Ingen dimma	Nätadaptern är inte isatt.	Sätt i nätradaptern i luftfuktaren och i eluttaget.
	För lite vatten i vattenbehältern. Luftfuktaren blinkar.	Fyll på vatten upp till max-märket.
	För mycket vatten i vattenbehältern.	Häll ut vatten tills det ligger under max-märket.

Objem dodávky

1 zvlhčovač vzduchu SOEHNLE,
1 síťový zdroj,
1 návod k použití

Jak zařízení správně používat

Zvlhčovač vzduchu značky SOEHNLE slouží výlučně ke zvlhčování vzduchu a provonění místnosti.

Doporučujeme používat výlučně vonné oleje značky SOEHNLE. Při dávkování se prosím řídte pokyny uvedenými na příslušném balení.

Před uvedením přístroje do provozu si pečlivě pročtěte tento návod k použití.

Tento přístroj není určen ke komerčnímu využití.



Pokyny

- Přístroj používejte pouze s originálním síťovým zdrojem.
- Tento přístroj nesmí používat osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi či nedostatečnou zkušenosí nebo vědomostmi, ledaže by byly pod dohledem osoby zodpovídající za jejich bezpečnost nebo by touto osobou byly poučeny, jak přístroj používat.



- Děti mohou přístroj používat pouze v případě, že jsou starší 8 let a pokud jsou pod dohledem osoby zodpovídající za jejich bezpečnost nebo pokud byly touto osobou poučeny, jak přístroj používat.

- Neplňte horkou vodou (> 40 °C).
- Přístroj se smí používat pouze v suchém prostředí. Dbejte na to, aby nestál v blízkosti síťového zdroje.
- Síťový zdroj musí být zapojen tak, aby v případě převržení přístroje nebo vylití náplně nehrozilo žádné nebezpečí.
- Kabel nikdy nemačkejte a netahujte přes ostré hrany.
- Přístroj nenechávejte pracovat v blízkosti zdrojů tepla.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je síťový zdroj nebo kabel poškozený.
- Zajistěte v místnosti dostatečnou cirkulaci vzduchu, aby se vodní mlha mohla odpařovat a nehromadila se kolem přístroje.